

Universal - Mastanleger

Mit dem Universal-Mastanleger können Anlege-, Schiebe- und Seilzugleitern sicher und leicht an Masten, Bäume oder anderen zylindrischen Körpern in Position gebracht werden.

Gleichermaßen unterstützt er dies auch an Hauswänden und größeren ovalen oder zylindrischen Behältern.

Der Universal - Mastanleger wird an den oberen Holmenden der Leiter befestigt und kann dort verbleiben, ohne die übliche Funktion der Leiter zu beeinträchtigen.

Bei Bestellung der Mastanleger mit Holmklemmen unbedingt die Holmmaße und das lichte Maß zwischen den Leiterholmen angeben !

Art.- Nr.	Bezeichnung	Preis*
WF-A 40010	Universal - Mastanleger Typ 1 mit Holmklemmen für Mastdurchmesser ab 200 mm	199,00 €/Stck
WF-A 40020	Universal - Mastanleger Typ 2 mit Holmklemmen für Mastdurchmesser ab 200 mm	219,00 €/Stck
WF-A 40030	Universal - Mastanleger Typ 3 mit Holmklemmen für Mastdurchmesser ab 60 mm	208,00 €/Stck



Universal - Mastbefestigung ohne Mastanleger

Die Universal - Mastbefestigung für ein- oder mehrteilige Anlege-, Schiebe- oder Seilzugleitern verhindert ein seitliches Abrutschen der Leiter beim „Hochfahren“ und Arbeiten auf der Leiter.

Sie kann an jedem Leitertyp mit oder ohne Mastanleger nachgerüstet werden, ohne eine bauliche Veränderung an der Leiter vorzunehmen und kann auch an der Leiter verbleiben ohne die übliche Funktion zu stören.

Die Sicherung der Leiter erfolgt unten, bevor die Leiter genutzt wird.

Anwendung:

1. Leiter vor den Mast legen oder stellen.
2. Sicherungsseil mit Kunststoffrollen um den Mast legen und in die linke Ringmutter mittels Karabinerhaken einhängen.
3. Leiter in Arbeitsposition bringen.
4. Unteres Sicherungsseilende in Seilklemme einlegen und festzurren.
5. Die Leiter ist gesichert und kann sicher genutzt werden.
6. Beim Abbauen der Leiter ist zuerst das Sicherungsseil von der Seilklemme zu nehmen, die Leiter herunter zu fahren und dann aus der linken Ringmutter auszuklinken.

Art.-Nr. WF-A 50010

Preis:* 186,00 €

